

# Indirekteinleiterinformation

## Fettabscheider

Überwachung für Fettabscheideranlagen

gemäß ÖWAV-Regelblatt 39



**Abwasserverband**  
Hall in Tirol - Fritzens

Innstraße 12, A-6122 Fritzens  
Tel. 05224/55328, FaxDw. 18  
info@abwasserverband.com  
www.abwasserverband.com  
UID-Nummer: ATU38994503

### Arbeitsumfang und Zeitplan

Tätigkeit	Zeitplan	Arbeitsumfang
<b>Kontrolle</b> (durch Betreiber möglich)	<b>mind. 1x im Monat</b> bzw. anlassbezogen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gemäß Betriebsanleitung</li><li>• Messung der Schlammhöhe</li><li>• Messung der Fettschichtstärke</li><li>• Ggf. Veranlassung und Überwachung der Entsorgung</li><li>• Eintragung in das Wartungsbuch</li></ul>
<b>Probenahme</b> (durch geeignete Fachleute)	<b>siehe Anschluss- und Entsorgungsvertrag</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entnahme einer qualifizierten Stichprobe (mit anschließender Abwasseranalyse durch ein hierzu befugtes Labor)</li></ul>
<b>Entsorgung</b> (durch hierzu befugte Entsorger)	<b>mind. 2x im Jahr</b> (bei Saisonbetrieben zumindest am Ende der Saison)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vollständige Entleerung der Fettabscheideranlage</li><li>• Reinigung</li><li>• Wiederauffüllung mit kaltem Reinwasser</li><li>• Ordnungsgemäße Entsorgung der Fettabscheiderinhalte</li><li>• Eintragung in das Wartungsbuch</li></ul>
<b>Wartung</b> (durch geeignete Fachleute)	<b>mind. 1x im Jahr</b> nach Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zustandskontrolle von Behälter und Einbauteile</li><li>• Ablesung Wasserzähler</li><li>• Eintragung ins Wartungsbuch</li></ul>
<b>Generalinspektion</b> (durch Sachverständige, fachkundige Unternehmen)	<b>alle 5 Jahre</b> siehe Anschluss- und Entsorgungsvertrag	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfung der Ablaufqualität (siehe Probenahme)</li><li>• Prüfung auf Planübereinstimmung</li><li>• Prüfung auf Übereinstimmung von Projekt / Bescheid und Praxis</li><li>• Prüfung des Bau- und Wartungszustands</li><li>• Prüfung der Entsorgungsnachweise</li><li>• Prüfung des Wartungsbuches</li><li>• Eintragung in das Wartungsbuch</li></ul>

# Indirekteinleiterinformation

## Fettabscheider



**Abwasserverband  
Hall in Tirol - Fritzens**

Innstraße 12, A-6122 Fritzens  
Tel. 05224/55328, FaxDw. 18  
info@abwasserverband.com  
www.abwasserverband.com  
UID-Nummer: ATU38994503

### Hinweise für den Betrieb von Fettabscheideranlagen

#### Folgende Tipps unterstützen die Funktionsweise des Fettabscheiders

- Gründliches Vorabräumen von Tellern und sonstigen Behältern.
- Vorspülen mit **Kaltwasser**.
- Fettfreies, heißes Nudel- bzw. Knödelwasser abkühlen lassen und direkt in den Kanal einleiten.
- Fettabscheider nach der Reinigung mit kaltem Reinwasser befüllen.

#### Das schadet dem Fettabscheider

- Keine größeren Mengen fettfreien, heißen Wassers über Fettabscheider leiten (z.B.: Nudel- bzw. Knödelwasser).
- Keine Kalklöser oder saure Reinigungsmittel über den Fettabscheider entsorgen.
- Keine Salatdressings oder Sauerkrautsaft in den Abscheider einleiten.
- Keine Fruchtsäfte oder Limonaden über den Fettabscheider leiten.

### Was darf weder in den Fettabscheider noch in den Kanal

#### Verbote

- Öle und Fette
- Speisereste
- Kaffee- bzw. Teesud
- Stechblut und Schlachtabfälle
- Jauche bzw. Gülle
- Maische oder Schlempe
- Hygieneartikel
- Chemikalien
- Medikamente
- Textilien
- Sonstige feste Abfälle

